

HET FILTER REINIGEN

- 1- Rechts onderaan de machine bevindt zich een klepje, druk op het lipje aan de bovenkant zodat deze open springt.
- 2- Daarachter bevindt zich soms een slangetje en altijd een draaidop / filter. Het slangetje kan je naar buiten trekken en het dopje eraf halen. Hierdoor kan je het meeste water eruit laten stromen. Daarna draai je de draaidop linksom totdat het filter er volledig uit is, **er stroomt dan water uit**.
- 3- Haal het filter eruit en maak deze schoon en kijk of je de propeller die achterin het filter zit kunt ronddraaien.
- 4- Door de machine op afpompen/centrifugeren te zetten kun je zien of de propeller werkt en de trommel draait.
- 5- Vervolgens de draaidop in omgekeerde volgorde goed terugplaatsen.
- 6- Mocht het zo zijn dat de trommel niet ronddraait dan moet de monteur langskomen om de koolborstels te vervangen.

CLEANING THE FILTER

- 1- At the bottom right of the machine there is a cover, press the tab at the top so that it pops open.
- 2- Sometimes there is a tube behind it and always a screw cap / filter. You can pull the tube out and remove the cap. This allows you to let most of the water flow out. Then turn the screw cap anti-clockwise until the filter is completely out, then **water will flow out**.
- 3- Take out the filter and clean it and see if you can turn the propeller in the back of the filter.
- 4- By setting the machine to drain / spin you can see if the propeller is working and the drum is rotating
- 5- Then replace the filter properly in reverse order.
- 6- If the drum does not rotate, the technician must come by to replace the carbon brushes.